

Pierszy rdzeń przekładników prądowych przeznaczony jest do zasilania amperomierzy
Drugi rdzeń przekładników prądowych przeznaczony jest do zabezpieczeń

FILTROWNIA Typ rozdzielnicy: Jednosystemowa Napięcie znamionowe rozd.: 12 kV Napięcie robocze rozdzielnicy: 6 kV Prąd znam. krót. wytrz.: 25 kA/1 s Prąd znam. szyn zbiorczych: 630 A Stopień ochrony: IP4X Rodzaj kasety nn: Standardowa Wykonanie: Wolnostojąca Dostęp z tyłu: - Typ blokady dostępu z tyłu: - S_{K3}^{''} = I_{K3}^{''} =								
Szerokość pola:	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Numer pola:	1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa pola:	Transformator 1	Zasilanie 1	Odpyływ 1	Sprzęgło - odcinacz	Sprzęgło - wyłącznik	Odpyływ 2	Zasilanie 2	Transformator 2
Prąd znamionowy pola:	630 A	630 A	630 A	630 A	630 A	630 A	630 A	630 A
Odłącznik:	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyłącznik / Rozłącznik / Bezpiecznik / Stycznik:	TAK 630 A; 12 kV; 25 kA/1 s	TAK 630 A; 12 kV; 25 kA/1 s	TAK 630 A; 12 kV; 25 kA/1 s	-	TAK 630 A; 12 kV; 25 kA/1 s	TAK 630 A; 12 kV; 25 kA/1 s	TAK 630 A; 12 kV; 25 kA/1 s	TAK 630 A; 12 kV; 25 kA/1 s
Typ przekładników prądowych:	PP	PP	PP	-	PP	PP	PP	PP
Przekładnia przekładników prądowych:	50/5/5 A	100/5/5 A	50/5/5 A	-	100/5/5 A	50/5/5 A	100/5/5 A	50/5/5 A
I _{th} / I _{dyn} :	25 kA(1s) / I _{dyn} =2,5*I _{th}	25 kA(1s) / I _{dyn} =2,5*I _{th}	25 kA(1s) / I _{dyn} =2,5*I _{th}	-	25 kA(1s) / I _{dyn} =2,5*I _{th}	25 kA(1s) / I _{dyn} =2,5*I _{th}	25 kA(1s) / I _{dyn} =2,5*I _{th}	25 kA(1s) / I _{dyn} =2,5*I _{th}
I rdzeń:	10 VA; 0,5; FS5	10 VA; 0,5; FS5	10 VA; 0,5; FS5	-	10 VA; 0,5; FS5	10 VA; 0,5; FS5	10 VA; 0,5; FS5	10 VA; 0,5; FS5
II rdzeń:	10 VA; 5P20	10 VA; 5P20	10 VA; 5P20	-	10 VA; 5P20	10 VA; 5P20	10 VA; 5P20	10 VA; 5P20
III rdzeń:	-	-	-	-	-	-	-	-
IV rdzeń:	-	-	-	-	-	-	-	-
Typ przekładników napięciowych:	-	PN	-	-	-	-	PN	-
Przekładnia przekładników napięciowych:	-	6:√3/0,1:√3/0,1:3 kV	-	-	-	-	6:√3/0,1:√3/0,1:3 kV	-
I uzwojenie:	-	0-10 VA; 0,5/3P	-	-	-	-	0-10 VA; 0,5/3P	-
II uzwojenie:	-	20 VA; 3P	-	-	-	-	20 VA; 3P	-
III uzwojenie:	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezpiecznik w obwodzie przekładników napięciowych:	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik obecności napięcia / Blokada uziemnika:	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Uziemnik:	TAK	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK
Ogranicznik przepięć:	-	ASW08	-	-	-	-	ASW08	-
Przekładnik Ferrantiego:	TAK	-	TAK	-	-	TAK	-	TAK
Numer kabla:	-	-	-	-	-	-	-	-
Typ kabla:	-	-	-	-	-	-	-	-
Przekrój kabla:	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterownik polowy / zespół zabezpieczeń:	e²T - 450	e²T - 600	e²T - 450	-	e²T - 600	e²T - 450	e²T - 600	e²T - 450